


エラーコード一例

E1＝空焚き防止/循環ポンプ過負荷

E2＝ｻｰﾐｽﾀ断線/給水側断水警報/ﾋｰﾄｼﾝｸ加熱警報

SV1＝ｼﾞｪｯﾄ用電磁弁
SV2＝ﾀﾝｸ補給用電磁弁
SV3＝酸性水用電磁弁
SV4＝給水用電磁弁
RY1＝電解信号
RY2＝ｱﾝｻｰ信号
M＝塩水用ﾎﾟﾝﾌﾟ(DC18V)
MS2＝ﾋｰﾀｰ用用ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ
MS1＝循環ﾎﾟﾝﾌﾟ用ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ(ｻｰﾏﾙ付)

| 来歴 | 記事 | 通知番号 | 年月日 | 氏名 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | |
| 3 | | | | |
| 2 | | | | |
| 1 | | | | |

| 三角法 | 承認 | 審査 | 設計 | 製図 | 尺度 | FREE | 品名 | DIS電装図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 桑原 | 飯島 | 大口 | 大口 | | 2018/2/26 | | |

サイエンス株式会社　図番　装置名　DIS-3500AH-F型